



QUICKGUIDE


TAFFIO®

Mercedes FY-SERIES S / CL CLASS

Inhalt

1. Installation	2
2. Optic Fiber / MOST	
3. Display LVDS Connection	3
4. LIN Connection	3
5. Original Vehicle Control Buttons	4
6. Original Display Setting	5
7. Sound Settings	6
8. General Settings	7
9. Navigation App	7
10. Android Settings	8

1. Installation



2. Optic Fiber / MOST

Wenn das Fahrzeug Lichtleiterkabel hat (2 Orange Kabel im Bild), entfernen Sie diese und stecken es in den neuen Stecker ein, welcher in die Rückseite des Originalradios angesteckt wird.


For vehicles with Optic Fiber Cable, remove the optic fiber from Original power harness and plug it into the new power harness, else you will have No sound.




3. Display LVDS Connection

Bitte Stecken Sie Ihr Original Display Stecker in die richtige Seite und ignorieren die andere Seite des Adapters

Please connect your original Display Plug in the right side and ignore the other side of Adaptor



4. LIN Connection



Entfernen Sie den Bedienpanelstecker und verbinden es mit dem LIN Connector am Android Stromkabel

Remove the Plug from Control Panel and connect to LIN Connector of Android Power Harness

5. Original Vehicle Control Buttons

Wenn die Tasten nicht auf dem Display angezeigt wird (Display von links nach rechts streichen) müssen Sie CAN-Protokoll oder (Punkt 3) oder LIN Connection überprüfen (Punkt 4)

If the keys are not displayed (swipe display from left to right) you need to check CAN protocol (point 3) or LIN connection (point 4).



**SUPPORTS CONTROL
BUTTONS**




6.Original Display Setting

>Einstellungen > Erweitert und geben Sie den Code **190627** ein

>Settings > Factory and enter the Code **190627**

Wählen Sie nun bei Vehicle / Fahrzeug Ihre NTG Version NTG3.5 oder 3.0

Tap on Vehicle and select your NTG Version NTG3.5 or 3.0



Wählen Sie unter Car Display / Auflösung Ihre Originalbildschirm Auflösung

Tap Car Display and set your factory menu resolution


19-20 S CLASS NTG3.5

21-22 S CLASS NTG3.0



Wählen Sie unter CAN Protokoll Ihre Original NTG Version > type 3.0 /3.5




Tap Can Protocol and set your original NTG Version > type 3.0 / 3.5



7. Sound Settings

Einstellungen > System > AUX Position

Settings > System > AUX Position



1. Stellen Sie die Werksradio Audio- Quelle auf Aux ein
2. Wählen Sie die Vertikale Position der AUX Quelle in Ihrem Originalmenü
(Beispiel oben AUX Vertikal Position 2)
3. Wählen Sie die Horizontale Position der AUX Quelle in Ihrem Originalmenü (Beispiel oben AUX Vertikal Position 7)

Unter

If you want the android sound switch automatically: set AUX position as below :

AUX position 1:Audio(AUX) position on menu (Vertical). usually it is in second (2), some car it is in third (3), photo is 2

AUX position 2: Aux position in Audio list (Horizontal), above photo it is 7

8. General Settings

Um in das allgemeine Einstellungs­menü zu gelangen tippen Sie bitte auf Einstellungen im Hauptmenü

Tippen Sie auf System im Einstellungshauptmenü



Hier haben Sie nun folgende Optionen

1. Rückfahrkamera spiegeln oder entspiegeln
2. Video Während der Fahrt sperren oder entsperren
3. Parklinien ein / ausblenden
4. Parkassistent (falls werksseitig vorhanden) ein / ausschalten
5. Rückfahrkamertyp auswählen > Original oder Nachrüstung
6. Display Helligkeit einstellen
7. Stummschaltung anderer Tonquellen beim Rückwärtsfahren ein / ausschalten

Here you now have the following options

1. Mirror rear view camera
2. Lock or unlock video while driving
3. Show / hide parking lines
4. Switch the parking assistant (if your car have the function) on / off
5. Select the rear view camera type> Original or retrofit
6. Set the display brightness
7. Activate / deactivate the muting of other sound sources when reversing

9. Navigation App

Tippen Sie auf Navigation im Einstellungshauptmenü

Wählen Sie hier die Standard Navigationsapp aus, die Sie nutzen möchten

Standartmäßig sollte es iGO Navigation sein



10. Android Settings

Date & Time, Language & more

Das System ist Standardmäßig darauf eingerichtet eine Datenverbindung zu haben und bezieht die Uhrzeit aus dem Netzwerk


Wenn Sie das System ohne Internetverbindung nutzen empfiehlt es sich die Zeit und Datumseinstellungen zu ändern da sich die Zeit sonst wieder zurücksetzt bei jedem Neustart des Gerätes

By default, the system is set up to have a data connection and receives the time from the network

If you use the system without an Internet connection, it is advisable to change the time and date settings, otherwise the time will be reset each time the device is restarted

Einstellungen > Android > System > Datum und Uhrzeit

Settings > Android > System > Date and Time



Deaktivieren Sie nun **Zeit** und auch **Zeitzone** aus Netzwerk verwenden und stellen Sie beides manuell ein

Now deactivate the **time** and **time zone** from network and set both manually

